

THORSBERG STENHUGGERI AB

ALLT I NATURSTEN

533 94 Hällekis tel 0510-540060 ,540056 fax 0510- 540067

Plusgiro 36 18 11 – 3
Bankgiro 543 – 7306

Alla slag av arbeten i
KINNEKULLEKALKSTEN
Svensk och utländsk marmor
Skiffer och granit

Fönsterbänkar i naturmaterial som marmor och kalksten varierar något i struktur och färg. Ytliga sprickor i små omfattningar kan förekomma.

Eftersom det är natursten finns det mjukare områden i stenen som får mattare yta.

Därför finns ingen möjlighet att ha samma höga glans på alla partier. Detta har inget med funktionen att göra.

För att bibehålla och få upp glans på **polerade** fönsterbänkar bör bänken poleras med polish 2-3 gånger per år.

På **finslipade ytor** räcker det i allmänhet med avtorkning med fuktig trasa eller med såpvatten.

På **hyvlade ytor** gäller samma skötsel som på de finslipade.

Råd och övrig information kan fås av leverantören.
Thorsbergs Stenhuggeri AB.

Med vänlig hälsning

Sören Thor
Thorsbergs Stenhuggeri AB

STANDARD MÅTT FÖR GOLV

Längd, bredd och tjocklek enligt kundens önskemål
Vanligaste golvmåtten:

Längd: Fallande och fyrkantsplattor

Bredd: 200 och 300 mm

Tjocklek: ca. 20 mm för bruk, 12 mm för fästmassa

Utförande: Slipad, hyvlad och rustik

STANDARD MÅTT FÖR TRAPPOR

Utföres vanligast efter ritning och måttagning

Vanlig tjocklek: 30 mm plansteg, 20 mm sättsteg

Utförande: Raka eller svängda

<< Tillbaka till interiörer

MONTERINGSANVISNINGAR

Golv läggs antingen med cementbruk, 20-40 mm, eller med fästmassa 2-6 mm av lämplig typ. Fogning görs med fogmedel, trappor läggs med ca 30 mm cementbruk under plansteg och ca 15 mm vid sättsteg. Fråga gärna oss om råd.

SKÖTSELRÅD

Slipade golv tvättas med stentvål eller natursåpa som rekommenderas för natursten.

På hyvlade ytor bör användas en impregnering som vi tillhandahåller för att undvika att stenen blir mörkare. Impregneringen görs med fördel om någon gång per på år. Till vardags tvättas hyvlade ytor med vatten blandat med lite natursåpa.

Vid byggstädning används en rengöring som är skonsam mot stenen t ex Stone Cleaner. Information om städmetoder kan du få från oss. Viktigt! Kontrollera före läggning att ingen fukt finns i underlaget.