

Vattenutkastare

Tänk på att...

När man stänger av vattenutkastaren skall man bara vrida av tills vattnet slutat rinna, inte så många varv som nyckeln går att vrida då drar man sönder krankägla inne i vattenutkastaren och förkortar dess livslängd och man kan behöva byta ut reservdelar långt tidigare än vad som är nödvändigt.

Vattenutkastaren är försedd med självdränerande överstycke. Varje gång vattnet stängs av dräneras det vatten ut som finns i trädgårdskranens rör. Vid varje stängning rinner det alltså ut lite vatten på trädgårdskranens utsida. I vissa fall kan en större mängd vatten dräneras ut ur vattenutkastaren.

Det är krav på att alla vattenutkastare ska vara frysskyddade, dock fungerar inte frysskyddet om slangkoppling och trädgårdsslangen är ansluten till vattenutkastaren. Detta beror på att kopplingen och slangen hindrar vattnet från att rinna ut så att det istället stannar kvar i vattenutkastaren. Därför är det viktigt att man på hösten kopplar loss kopplingen och slangen för att undvika frysskador under vintern.